



## Historisch voegwerk vervangen



### Vraag:

Waar moet ik op letten bij het vervangen van historisch voegwerk?

### Antwoord:

Wanneer het historische voegwerk van uw monument aan vervanging toe is, raden wij u aan een vakman in de arm te nemen. Een vakman stelt om te beginnen de uithakdiepte van de oude voeg vast. Die is idealiter (minimaal) anderhalve keer de hoogte van de voeg. Voor hij gaat voegen maakt hij de uitgehakte voeg stofvrij en bevochtigt de muur.

Vervolgens houdt hij rekening met de hardheid van de gebruikte steen. De nieuwe voeg mag niet harder zijn dan de steen, omdat vocht dan niet meer via de voeg uit de muur kan trekken en bij vorst de steen kapotdrukt. Wanneer de gevel in het verleden is gehydrofobeerd (behandeld tegen vochtdoorslag) ruwt de vakman de aansluiting met de oude

voeg voldoende op, zodat de nieuwe voeg goed kan hechten. Na aanbrengen moet de nieuwe voeg drie tot vijf dagen bevochtigd worden om verzanding (poreus worden) te voorkomen.

Laat het vervangen van voegen uitvoeren door een gespecialiseerde aannemer, die werkt volgens de kwaliteitseisen van de uitvoeringsrichtlijn Historisch voegwerk (URL 4006) van de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg.

*Deze vraag werd beantwoord door Vakgroep lid Bouwbedrijf Koninklijke Woudenberg. Voor meer informatie: [www.koninklijkewoudenberg.nl](http://www.koninklijkewoudenberg.nl)*

### Heeft u ook een vraag?

Leg uw vraag over een restauratie- of onderhoudsklus voor aan de vakmensen van de Vakgroep Restauratie. De Vakgroep Restauratie is een branchevereniging van erkende restauratie bouwbedrijven. Deze bedrijven zijn gespecialiseerd in onderhoud, planvorming, herbestemming en restauratie van monumenten en beeldbepalende gebouwen.

Voor meer info: [www.vakgroeprestauratie.nl](http://www.vakgroeprestauratie.nl)

Stel uw vraag via [redactie@herenhuis.nl](mailto:redactie@herenhuis.nl)